

قبل از برنامه ریزی به نکات زیر توجه نمایید:

- شروع برنامه ریزی (روزانه، هفتگی و ماهانه) با فشار کلید \leftarrow به مدت ۵ ثانیه می باشد که همراه با نمایش SE و شمارش معکوس می باشد.
- در صورت تیکه تمایل دارید برنامه ای که به ساعت فرمان می دهید هر روز تکرار شود باید قسمت روزانه را برنامه ریزی نمایید. (این امکان وجود دارد که در صورت نیاز یک یا چند روز را نیز غیر فعال نمایید)
- در مراحل تنظیم که با علامت ستاره قرمز مشخص شده، تعیین می نماید که برنامه مورد نظر برای کدام یک از خروجی ها (خروجی ۱، خروجی ۲ و یا هر دو) فعال گردد.
- در تنظیم دستگاه در حالت روزانه، هفتگی و ماهانه چنانچه بخواهید بیش از یک برنامه به دستگاه بدهید روند ذکر شده در هر مثال تکرار می گردد و تنها تفاوت در شماره برنامه است.
- پس از برنامه ریزی دستگاه برای خروج از تنظیمات همراه با ذخیره تغییرات به یکی از دو روش زیر عمل نمایید:
- الف- فشار ممتد کلید \leftarrow به مدت ۴ ثانیه ب- تکمیل تنظیمات تا آخرین مرحله (V)

تنظیم دستگاه در حالت روزانه

مثال: اگر بخواهید دستگاه، دو فرمان خروجی متفاوت را هر روز اجرا کند:

- ۱) برای ساعت ۱۵:۱۵ روشن و برای ساعت ۱۵:۴۷ خاموش شود.
 - ۲) برای ساعت ۱۶:۲۵ روشن و برای ساعت ۱۸:۵۵ خاموش شود.
- فشار دادن کلید \leftarrow به مدت ۵ ثانیه و انتخاب CL




ذخیره کلیه تنظیمات (با فشار کلید \leftarrow به مدت ۴ ثانیه)

راهنمای نصب

ساعت فرمان شیوا امواج را می توانید داخل تابلو روی ریل یا با استفاده از قاب پائل شیوا امواج روی درب تابلو نصب نمایید.

می توانید قاب پائل و ریل را رایگان از نمایندگان تهیه فرمایید.



توجه: از وصل کردن مستقیم بارهای خازنی یا سونیچینگ یا درایورهای LED به دستگاه به دلیل جریان بیش از حد راه اندازی در این نوع مصرف کننده ها، خودداری گردد. در این موارد الزاماً از رله خارجی یا کنتاکتور مناسب استفاده گردد.

نکات کلی در مراحل تنظیم دستگاه:

- ۱- در جدول ها نوشته هایی که خط زیر دارند نمایانگر دیجیتال های چشمک زن هستند که قابل تغییر می باشند.
- ۲- علامت \square بیانگر دیجیتال خاموش است
- ۳- تغییر اعداد و مقادیر توسط کلیدهای \uparrow و \downarrow می باشد
- ۴- رفتن به مراحل بعدی توسط کلید \leftarrow می باشد
- ۵- برای خروج از تنظیمات بدون ذخیره تغییرات نیز می توانید یکی از دو روش زیر را اعمال کنید:


- الف- فشار هم زمان دو کلید \uparrow و \downarrow ب- فشار ندادن کلیدی به مدت ۳۰ ثانیه

تنظیم ساعت و تاریخ

- حداکثر انتخاب روز بر اساس ماه و سال انتخاب شده می باشد و می تواند ۳۰، ۳۱ یا ۲۹ باشد.
- تغییر ساعت و تاریخ در صورتی اعمال میشود که تا آخرین مرحله تنظیمات انجام شود.

مثال: فرض کنید بخواهید ساعت فرمان را روی تاریخ ۱۳/۴/۱۴۰۰، روز سه شنبه، ساعت ۱۳:۲۵ تنظیم نمایید. (اگر تمایل دارید با تغییر فصل زمستان و تابستان دستگاه شما به صورت خودکار، یک ساعت به عقب یا جلو برود، دستگاه را روی Add 1 تنظیم نمایید و در غیر این صورت روی Add 0)

شروع تنظیم با فشردن کلید \leftarrow



ساعت فرمان دو رله ای شیوا امواج

2 RELAY TIME SWITCH



MODEL: STB-90P2R
CODE: 12B8
WEIGHT: 175 gr
(72x86x60) mm
IP 30

معرفی دستگاه

ساعت فرمان دو رله ای شیوا امواج دستگاهی با ۹۰ برنامه قابل تنظیم بوده که هر برنامه، دارای یک زمان روشن و یک زمان خاموش است و در دوره های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه قابل تنظیم می باشد، همچنین میتوان برای هر برنامه یکی از خروجی ها یا هر دو را انتخاب نمود.

در حالت "روزانه" ساعت، دقیقه و ثانیه، در حالت "هفتگی" ساعت، دقیقه، ثانیه و روز هفته و در حالت "ماهانه" ساعت، دقیقه، ثانیه و روز ماه قابل تنظیم می باشد. در حالت روزانه می توان روزهای فعالیت را نسبت به روزهای هفته یا ماه فعال یا غیر فعال کرد و در حالت ماهانه می توان روزهای فعالیت را نسبت به روزهای هفته فعال یا غیر فعال نمود.

ویژگی های ساعت فرمان دو رله ای شیوا امواج

- استفاده از باتری لیتیوم با عمر بیش از ۵ سال (قابل تعویض)
- ذخیره تاریخ، ساعت و کلیه تنظیمات هنگام قطع برق ورودی

- نمایش تاریخ، ساعت و روزهای هفته
- خطاها و پیغام های تنظیمی
- دارای ۴ عدد نشانگر برای نمایش برنامه های مختلف
- تغییر یا عدم تغییر ساعت تابستانه و زمستانه
- قابلیت فعال یا غیر فعال نمودن برنامه ها در روزهای خاص
- برنامه ریزی تعرفه ها با دقت حداقل یک ثانیه، حداکثر یک ماه
- اجرای ۹۰ برنامه ۲۴ ساعته، هفتگی یا ماهانه
- انتخاب خروجی برای هر برنامه
- نمایش خروجی رله

مشخصات فنی ساعت فرمان دو رله ای شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- دما: +65°C .. -20°C
- کارایی در رطوبت: 70%
- خروجی: دو عدد رله 16 A

نمایش برخی اطلاعات

- نمایش تاریخ با فشار دادن کلید های \blacktriangledown و \blacktriangle
- نمایش دقیقه و ثانیه با فشار کلید های \blacktriangleleft و \blacktriangleright
- نمایش سیکل اجرا و برنامه های فعال با فشار ممتد کلید \blacktriangle

۱۶



برای آشنایی با مجموعه محصولات شیواامواج QR را اسکن کنید



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را برآن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم.

لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید

۱۷

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی:

- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی:

- سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های

۰۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰۰-۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱

ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

وبسایت رسمی شرکت: www.shivaamvaj.com

آدرس شرکت: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱، کدپستی ۸۱۵۹۴۸۴۵۵۶


سند دانش بنیان برتر: نامه رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ

۱۴۰۲/۰۲/۱۳

۱۸

تنظیم فعال و غیر فعال کردن روزهای هفته و ماه

شروع تنظیم با فشار هم زمان کلید \blacktriangleleft و \blacktriangledown



۱۳

غیر فعال کردن کل برنامه ها

با فشردن کلید \blacktriangledown عبارت CLR همراه با شمارش معکوس از ۵ نمایش داده می شود و با صفر شدن آن تمام برنامه ها غیر فعال می شود. (در صورتیکه هنگام تنظیم برنامه روزهای هفته یا ماه غیر فعال شده باشند با فشردن کلید \blacktriangledown تمام روزهای غیر فعال نیز، فعال ON می شود.)

خطاهای احتمالی

در صورت نمایش پیغام خطای bAtE یا SEt به صورت چشمک زن، می بایست تاریخ و ساعت دستگاه مجدداً تنظیم شود. در صورت تکرار نمایش bAtE چنانچه از زمان گارانتی دستگاه گذشته باشد باتری تعویض گردد، در غیر این صورت دستگاه عودت داده شود.

۱۴

خطاهای برنامه ریزی

در برنامه ریزی ممکن است یکی از دو خطای زیر رخ دهد که پیغام مربوط به آن روی نمایشگر ظاهر شده و تا وقتی که مجدداً وارد برنامه ریزی نشده و خطا اصلاح نشود خطا روی صفحه نمایش داده می شود.

- ۱- اگر یک برنامه با زمان روشن و خاموش شدن یکسان وجود داشته باشد پیغام eq:nn E ظاهر می شود که شماره برنامه است
- ۲- اگر در برنامه ها دو برنامه با هم تداخل داشته باشند، پیغام mm:nn E ظاهر می شود که mm, nn شماره برنامه ها هستند.

راه کار


- ۱- کل برنامه ها غیر فعال شوند.
- ۲- وارد تنظیم ها شده و برنامه هایی که شماره آنها در پیغام خطاست یکی یکی اصلاح گردند.

۱۵

تنظیم دستگاه در حالت هفتگی

مثال: می خواهید دستگاه را طوری برنامه ریزی کنید که: در ساعت ۴:۱۵:۳۷ روز سه شنبه روشن و در ساعت ۵:۲۶:۲۱ روز چهارشنبه خاموش گردد.

ورود به تنظیمات با فشردن کلید \blacktriangleleft به مدت ۵ ثانیه و انتخاب CLR




۱۶

تنظیم دستگاه در حالت ماهانه

مثال: می خواهید دستگاه را طوری برنامه ریزی کنید که: در ساعت ۴:۱۵:۳۷ روز دوم هر ماه روشن و در ساعت ۵:۲۶:۲۱ روز پنجم هر ماه خاموش گردد.

ورود به تنظیمات با فشردن کلید \blacktriangleleft به مدت ۵ ثانیه و انتخاب CLR



۱۱

۱۲