

SHIVA Amvaj	محافظ کنتاکتور سلکتی شیواامواج معرفی دستگاه محافظ کنتاکتور سلکتی شیواامواج دستگاهی مناسب برای حفاظت کنتاکتور هایی با بوبین 220V در برابر افزایش و کاهش ولتاژ و دو فاز شدن می باشد MODEL:CPJN-SEL CODE : 20JN2 WEIGHT: 85 gr (36x90x65) mm IP 30
۵ SHIVA Amvaj	۱ CONTACTOR PROTECTOR VER:0401 SHIVA Amvaj
	ویژگی های محافظ کنتاکتور سلکتی شیواامواج ■ حفاظت کلیه دستگاه های تک فاز و وسایل خانگی برقی با بکارگیری کنتاکتور مناسب ■ ۲ عدد نشانگر REL/TIME زمان گیری (چشمک زن) و وصل رله (دائم روشن) برای اعلام FAULT : افزایش یا کاهش ولتاژ مشخصات فنی محافظ کنتاکتور سلکتی شیواامواج ■ ولتاژ تغذیه: 170-255 VAC / 50-60 Hz ■ قطع برای افزایش ولتاژ: 250 V ■ کاهش ولتاژ : 175 V ■ تأخیر زمان قطع : 1Sec ■ تأخیر زمان وصل SELECT↔PH:1Sec ■ خروجی: رله 5A SELECT↔PH:180Sec
۶ SHIVA Amvaj ۷ سال GUARANTEE احترام به مشتری وظیفه ماست معیار واقعی تعهد، عمل است. از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی برای آشنایی با مجموعه محصولات شیواامواج QR را اسکن کنید کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را برآن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم. لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال ،در صورت مواجهه با عدم کارآیی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت ،دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.	۲ SHIVA Amvaj عملکرد دستگاه با وصل ترمینال SELECT به فاز تأخیر زمان وصل رله 1 ثانیه و در صورت آزاد بودن ترمینال SELECT تأخیر زمان وصل رله 180 ثانیه می باشد. با وصل برق دستگاه ، نشانگر سبز رنگ (REL/TIME) به مدت تأخیر زمان وصل چشمک زن شده ، سپس به طور دائم روشن و رله وصل می شود . در صورت افزایش یا کاهش ولتاژ یا دو فاز شدن شبکه برق، دستگاه فرمان قطع داده و بعد از تأخیر 1 ثانیه رله قطع و نشانگر قرمز (FAULT) روشن می شود و تا نرمال شدن ولتاژ شبکه در این حالت باقی خواهد ماند.
۷ SHIVA Amvaj شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی ● سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه ● تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی: ● سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ و ۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰۵ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴ ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری آدرس شرکت: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱، کدپستی ۸۱۵۹۴۸۴۵۵۶ سند دانش بنیان برتر: نامی رسمی وزارت سمت به شماره ۱۴۰۴/۱۰۴۸۴/۱۳ در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۲	۳ SHIVA Amvaj راهنمای نصب محافظ کنتاکتور سلکتی شیواامواج را داخل تابلو یا مکان مورد نظر نصب نمایید .برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیواامواج استفاده کنید.قاب پانل را می‌توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید. سپس طبق نقشه زیر سیم کشی کنید. تأخیر زمان وصل: SELECT↔PH:1Sec SELECT↔PH:180Sec
۸ www.shivaamvaj.com	۴ www.shivaamvaj.com

قاب پانل دومینیاتور شیوا امواج

PANEL CASE / MODEL : PC - 41N



مصرف کننده گرامی


محصولات دومینیاتور شیوا امواج با سایز mm (36X90X65) علاوه

بر قابلیت نصب روی ریل و کلیه سطوح مختلف، با استفاده از این قاب به شکل زیبایی به سادگی قابل نصب روی تابلو می باشند.


در صورت نیاز می توانید قاب پانل را به صورت رایگان از نمایندگان فروش در سراسر کشور تهیه نمایید.

مراحل نصب قاب پانل مطابق تصاویر روبرو می باشد.

مراحل نصب قاب پانل شیوا امواج



۱- فرم پشت چسب دار همراه را در جایی که برای برش روی تابلو در نظر گرفته اید بچسبانید و سپس آن را برش دهید. چنانچه نمی خواهید از فرم استفاده کنید یک مستطیل 41x51mm ایجاد نمایید.




۲- دو طرف پایین قاب را مانند شکل فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد. بعد دو طرف بالای آن را مانند قسمت پایین فشار دهید تا قاب کاملاً در جای خود قرار گیرد.



۳- بعد از نصب قاب پانل، دستگاه مربوطه را برای سیم بندی مطابق شکل در پشت قاب قرار دهید. برای سهولت در این کار پایه های قاب را کمی با دست به طرف بیرون فشار دهید.



۴- سیم های مربوطه را 10cm بیش از اندازه واقعی برش دهید و هر کدام را روی ترمینال خود محکم نمایید. (برش بیشتر سیم به این دلیل است که موقع برگرداندن دستگاه دچار مشکل نشوید.)



۵- بعد از بستن سیم ها، دستگاه را از قاب خارج نمایید، آن را برگردانید و مانند شکل در جای خود قرار دهید. دقت نمایید برای خارج نمودن دستگاه و قرار دادن آن داخل قاب پانل، دوپایه قاب را کمی به طرف بیرون فشار دهید.

برای دریافت اطلاعات فنی بیشتر و مشاهده فیلم های آموزشی کارکرد دستگاه ها به سایت شیوا امواج مراجعه فرمایید.

www.shivaamvaj.com

ISO 9001-2015



سوالات فنی، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی و تصویری پاسخ داده نمی شود.

ساعت پاسخگویی به سوالات در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴ می باشد.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

VER :0201